



Mini Telve Re-Design Türk Kahvesi Makinesi K 3300



Kolay Kullanım Kılavuzu



Kolay kullanım kılavuzunda gördüğünüz ürün rengi ile ürününüzün rengi farklılık gösterebilir.

Önemli Uyarılar

1. Makinenizi mutlaka topraklı prizde kullanınız !
2. Pişirme haznesine su koymadan makinenizi çalıştırmayınız !
3. Makinenizi düz ve eğimsiz bir yüzeyde çalıştırınız !
4. Makinenizi taşırken haznenin düşmemesi için hazneyi yuvasından çıkartınız!
5. Pişirme haznesini Türk kahvesi Makinesi dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayınız ! (Ocak vb.)
6. Cihazda 3 dk. boyunca hiçbir işlem yapılmaz ise bip sesi ile birlikte bekleme (Stand-by) konumuna geçer. Herhangi bir işlem yapıldığında (pişirme haznesi yuvasına yerleştirildiğinde / çıkartıldığında veya başlatma butonuna basıldığında) 2 uyarı sesi duyulur. Durum ışığı beyaz yanar ve cihaz yeniden çalışmaya başlar.
7. a) Pişirme işleminin tamamlanmasından birkaç saniye önce hazne 1 saniye serbest kalıp tekrar sıkışır. Pişti uyarı sesi duyulmadan ve durum ledi yanıp sönmeye başlamadan pişirme haznesini yuvasından almayınız !
b) **Pişirme iptali:** Pişirme işlemini iptal etmek istediğinizde başlatma butonuna 3 sn. basılı tutmanız yeterli olacaktır.
8. Kahve hazırlarken, pişirme haznesinin alt tabanında su damlacıklarının olmamasına dikkat ediniz. Aksi takdirde, su damlacıkları sıcak tabana temas edince çitirtti şeklinde rahatsız edici ses oluşturabilir.
9. Üst kapak dekoratif amaçlıdır, kesinlikle açmak veya çıkartmak için zorlamayın. Üst kapakta bulunan fincan simgesi görsel amaçlıdır, pişirmeyi başlatma fonksiyonu yoktur. Üst kapak üzerine ıslak fincan, pişirme haznesi vb. konulmamalıdır.



Pişirme sonrası ısıtıcı yüzeyi ve hazne dışı sıcak olacaktır. Temastan kaçınız !



1

Kahve Pişirme

1. Hazneye damak zevkinize göre önce kahve, şeker sonra su koyun.
(İsteğinize göre 1, 2 veya 3 kişilik malzeme)



Makine ile birlikte verilen kahve ölçөгünü kullanabilirsiniz. Kahveyi ölçekte sıkıştırmayınız. Bir silme ölçek, bir kişilik kahve içindir. İyi köpük ve lezzet için taze kahve kullanın.

2. Hazneyi yuvasına, arkaya tam deęecek şekilde ve dik olarak yerleştirtin.



Haznenin doğru yerleştirtğine emin olun! Aksi takdirde ürününüz çalışmayacaktır.

3. Başlatma butonuna basarak pişirme işlemine geçin.

2

Pişirme Önerileri

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen mazleme ölçekleri		
	Sade	Az şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	-	Yarım kesmeşeker / Yarım çay kaşığı toz şeker
Su	1 Türk kahvesi fincanı	1 Türk kahvesi fincanı
	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	1adet kesme şeker/ 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesmeşeker/ 2 çay kaşığı toz şeker
Su	1 Türk kahvesi fincanı	1 Türk kahvesi fincanı

- Pişirdiğiniz kahvede topaklanma veya üstte kuru kahve görülüyorsa, pişirmeye başlamadan önce hazırlanan karışımın plastik veya tahta bir kaşıkla karıştırılması tavsiye edilir. (Metal kaşık kullanmayın.)



Verilen miktarlar tek kişilik kahve içindir. En fazla 3 kişilik kahve yapılabilir. 3 kişilik kahve pişirmek için tavsiye edilen fincan boyutu 65 ml'lik (orta boy) Türk kahvesi fincanıdır.

3

Kahve Servisi

1. Makineniz pişti uyarısı verdiğinde hazneyi yuvasından alın.

Yanıp sönen
kırmızı ışık



Uzun süreli beklemede kahvenin köpüğü sönebilir, telve hazne dibine çökebilir.

2. Kahveyi hazneden fincanınıza boşaltın.



Pişen kahveyi fincana hızlı boşaltmak telve ve köpüğün tam aktarılmasını sağlayacaktır.



Afiyet olsun ...

5

Genel Bakış



4

Temizlik

1. Her pişirme sonrası haznenizi elde yıkayın.



Aşındırıcı, çizici sünger ve tel kullanmayın.

2. Hazne yuvasını ve özellikle pişirme algılama sensörü camını her 15-20 kullanımdan sonra nemli bir bez ile silin.



3. a) Isıtıcı yüzeyinin lekelenmemesine dikkat ediniz. Isıtıcı yüzeyine kahve damlattığınızda kurumadan silin.

- b) Hassas yöntemlerle üretilmiş olan hazne tabanı ve ısıtıcı yüzeyinde oluşacak derin çizikler ve kahve tortuları ısı alışverişini engelleyecektir. Bu nedenle aşındırıcı ve çizici maddelerle temizlemeyiniz. Problem yaşamamak için ürünü, tavsiye edilen şekilde kullanın.



4. Makinenizin genel temizliğini nemli bir bez ile yapın.



Makinenizin hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.



Kahvenin en ideal kıvamında pişmesini sağlayan teknoloji

6

Bildirimler

Pişiriyor


(sabit yanar kırmızı ışık)



Bekleyin
(Hazneyi yuvadan
almayın).

Pişirdi

(yanıp sönen kırmızı ışık)



Hazneyi
yuvasından alın.

Aşırı ısındı

(yanıp sönen pembe ışık)



Hazneyi yuvasından alıp, ışık
sürekli beyaza dönene kadar
bekleyin.

Pişirme hatası

(yanıp sönen pembe ışık)



Hazne yuvasını ve sensör
camını temizleyin. Hatanın
tekrarlanması halinde servise
başvurun.

Zaman aşımı hatası

(sabit yanar pembe ışık)



Cihazı kapatıp açın. Hatanın
tekrarlanması halinde servise
başvurun.